

エアーシャワー音声内容リスト・書き換え手順

弊社のエアーシャワーのご利用誠にありがとうございます。こちらはエアーシャワー音声書き換え手順のご案内です。下記の「音声内容リスト」より必要な音声を選び、「書き換え手順」に従って音声を書き換えてください。

音声内容リスト

No.	音声内容
1	エアーシャワー中は、体を回転させたり、着衣をたたくと、より効果的に塵を落とすことができます。(標準)
2	回転するパルスジェットノズルは着衣を叩く効果があります。体を回転させて全身に浴びましょう。
3	エアーシャワーを浴びながら、姿見で身だしなみを整えて入室しましょう。
4	着衣に付着している塵や埃が製品に影響する場合がありますので、エアーシャワーで除去しましょう。
5	今日は定時日です。効率的に仕事を進め、定刻までには退出しましょう。
6	現在節電期間中です。出来るだけ不要な電源は切り、節電に協力しましょう。
7	今日も1日、事故やけがの無いように注意して作業を行いましょう。
8	1人1人が決められた手順や規則を守り、事故を未然に防ぎましょう。
9	トラブルを未然に防止して、今月の生産目標を達成しましょう。
10	今月は防災月間です。安全には十分注意してください。地震警報が出たら作業は一時中断して下さい。

書き換え手順

PCにSDカードを挿入する



上記の音声内容リストより好みの音声を決める



好みの音声に該当する番号の“playlist.slp”と“DATAフォルダ”の2つをSDカードに保存する

◇注意 ・SDカードに圧縮ファイルごと保存しないでください。
・音声データはSDカード一枚に付、1種類のみ保存してください。



PCからSDカードを抜き取る



エアーシャワー装置内の音声ユニット左側面にSDカードを挿入する *装置の電源は切る必要ありません



自動で音声の書き込みが開始される *運転中は停止後に書き換えを開始します



十数秒で書き込みが完了し、“ピー”と音が鳴る



SDカードを抜き取り、保管する

音声が正しく再生できない場合のトラブルシューティング

原因	解決策
SDカードに“playlist.slp”と“DATAフォルダ”の2つのデータが保存されていない。	▶ 2つのデータを保存する。
SDカードに圧縮ファイルごと保存されている。	▶ 圧縮ファイル内の2つのデータを保存する。
SDカードに複数の音声ファイルが保存されている。	▶ 音声は1種類のみ保存する。
SDカードに不要なデータが保存されている。	▶ 不要なデータを削除する。
SDカードに保存出来ない。	▶ SDカードのロックを解除する。