

ACP-897 型クリーンパーティション®

フィルター交換ランプに関するよくあるお問合せ

【内容】

フィルター交換の後、赤色のランプをリセットしても緑色のランプが点灯している。

【回答】

操作部のフィルター交換ランプは色によって機器の状態を示しています。



赤色: フィルターを交換してください



黄色: フィルター交換の時期が近いです



緑色: 運転モード表示
クリーンルームモード

赤色ランプをリセットした後も緑色ランプが点灯している場合はクリーンルームモードを表示している可能性があります。

※本装置はご使用される環境に応じて、「一般室モード」と「クリーンルームモード」の2種類の環境設定が行えます。「クリーンルームモード」を解除するとフィルター交換の緑ランプが消え「一般室モード」に移行します。

クリーンルームモード解除方法

クリーンルームモードを解除するには運転を停止し、上(∧)ボタンを15秒以上押し続けます。フィルター交換の緑ランプが消灯すれば解除完了です。

